

## MANUEL CHAUSSETTES CHAUFFANTES

### Instructions avant la première utilisation

Chargez complètement les batteries fournies (+/- 4 heures) avant utilisation. Retirez les batteries des chaussettes pendant la charge. Une fois les batteries chargées, branchez la batterie dans la chaussette et placez-la dans les poches désignées. Fermez les poches pour que les batteries ne tombent pas.

### Quand les batteries sont-elles chargées ?

Pendant la charge de la batterie, une LED rouge clignote lentement sur la batterie. Une fois la batterie chargée, le voyant reste allumé en permanence. La batterie est maintenant prête à l'emploi.

### Comment fonctionne le contrôle de la chaleur

- Appuyez sur le bouton d'alimentation des chaussettes pendant plus de 3 secondes pour allumer la batterie. La LED rouge s'allumera.
- Après seulement 30 secondes, vous pouvez sentir vos  **pieds froids**  se réchauffer progressivement.
- En appuyant 1, 2 ou 3 fois sur ce bouton, vous réglez le niveau de puissance souhaité.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, la batterie de la chaussette sera à nouveau éteinte.

### Autonomie de la batterie dans différents modes

- Batterie 3,7 V 3400 : réglage bas : 6 heures – réglage moyen : 4 heures – réglage le plus élevé : 1,5 heures
- Batterie 7,4V 2200 : réglage bas : 8 heures – réglage moyen : 5 heures – réglage le plus élevé 2 heures
- Batterie 7,4V 2600 : réglage bas : 10 heures – réglage moyen : 6 heures – réglage le plus élevé : 3 heures

*Cette durée est une moyenne et dépend de facteurs externes, tels que la température extérieure.*

### Instructions pour l'appairage et l'utilisation de la télécommande (si incluse avec le produit)

Pour appairer (connecter) la télécommande aux batteries, appuyez rapidement 8 fois sur le bouton marche / arrêt de la chaussette : la LED bleue et rouge s'allume. Appuyez sur le bouton ON de la télécommande dans les 2 à 3 secondes, l'appairage sera effectué et tous les voyants LED clignoteront pendant quelques secondes.

Répétez le processus pour la deuxième batterie.

Appuyez sur le bouton ON de la télécommande et le voyant de la télécommande s'allumera une fois, tandis que les 3 LED de la batterie s'allumeront pendant 3 secondes. Appuyez sur les boutons " + " et " - " de la télécommande pour atteindre le niveau de chaleur souhaité.

Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande et le voyant s'allumera une fois et le chauffage s'arrêtera.

Vous pouvez arrêter et redémarrer le système de chauffage avec la télécommande sans toucher à la batterie (fonction veille).

## Précautions d'utilisation et d'entretien :

- Débranchez immédiatement les batteries si vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou de santé fragile (problèmes cardiaques, stimulateur cardiaque, etc.)
- Ne laissez pas les batteries sans surveillance et ne les chargez pas plus de 5 heures.
- N'utilisez pas de batteries autres que celles fournies.
- Nous recommandons de laver les chaussettes à la main dans de l'eau tiède (15 – 30 °C) pour préserver la durée de vie et celle des circuits électriques. Retirez les piles avant le lavage. Ne pas sécher en machine ou au sèche-linge.
- La batterie peut être chargée et déchargée pendant environ 500 cycles. En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de la recharger tous les 3 mois pour conserver sa durée de vie.
- Ne pas stocker dans un endroit où la température est inférieure à – 20 °C et supérieure à 60 °C.
- Ne vous approchez pas d'un feu ou d'une source de chaleur forte qui pourrait endommager la batterie.
- Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie / circuit / système de chauffage) sont endommagés.

## Recyclage

Éliminez la batterie de la même manière que les batteries normales (centre de recyclage, point de collecte spécial désigné par la municipalité).