

MANUEL GANTS CHAUFFANTS

Instructions avant la première utilisation

Chargez complètement les batteries fournies (+/- 4 heures) avant utilisation. Retirez les batteries des gants pendant la charge. Une fois les batteries chargées, branchez la batterie dans le gant et placez-la dans les poches désignées. Fermez les poches pour que les batteries ne tombent pas.

Quand les batteries sont-elles chargées ?

Pendant la charge de la batterie, une LED rouge clignote lentement sur la batterie. Une fois la batterie chargée, le voyant reste allumé en permanence. La batterie est maintenant prête à l'emploi.

Comment fonctionne le contrôle de la chaleur

- Appuyez sur le bouton d'alimentation du gant pendant plus de 3 secondes pour allumer la batterie. La LED rouge s'allumera.
- Après seulement 30 secondes, vous pouvez sentir vos **mains froides** se réchauffer progressivement.
- En appuyant 1, 2 ou 3 fois sur ce bouton, vous réglez le niveau de puissance souhaité.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, la batterie du gant sera à nouveau éteinte.

Autonomie de la batterie dans différents modes

- Batterie 7,4 V 2200 : réglage bas : 6 heures – réglage moyen : 4,5 heures – réglage le plus élevé : 3 heures
- Batterie 7,4 V 2600 : réglage bas : 7 heures – réglage moyen : 5 heures – réglage le plus élevé : 3,5 heures

Cette durée est une moyenne et dépend de facteurs externes, tels que la température extérieure.

Précautions d'utilisation et d'entretien

- Débranchez immédiatement les batteries si vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou de santé fragile (problèmes cardiaques, stimulateur cardiaque, etc.)

- Ne laissez pas les batteries sans surveillance et ne les chargez pas plus de 5 heures.
- N'utilisez pas de batteries autres que celles fournies.
- Nous recommandons de laver les gants à la main dans de l'eau tiède (15 – 30 °C) pour préserver la durée de vie et celle des circuits électriques. Retirez les batteries avant lavage. Ne pas mettre au sèche-linge.
- La batterie peut être chargée et déchargée pendant environ 400 cycles. En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de la recharger tous les 3 mois pour conserver sa durée de vie.
- Ne pas stocker dans un endroit où la température est inférieure à – 20 °C et supérieure à 60 °C.
- Ne vous approchez pas d'un feu ou d'une source de chaleur forte qui pourrait endommager la batterie.
- Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie / circuit / système de chauffage) sont endommagés.

Recyclage

Éliminez la batterie de la même manière que les batteries normales (centre de recyclage, point de collecte spécial désigné par la municipalité).