

## MANUEL VÊTEMENTS CHAUFFANTS

### Instructions avant la première utilisation

Chargez complètement les batteries fournies (+/- 6 – 7 heures) avant utilisation. Déconnectez les batteries du produit pendant la charge. Une fois les batteries chargées, branchez la batterie dans le produit ( **veste chauffante** , **gilet chauffant** , **sac de couchage chauffant**, etc. ) et placez-les dans les poches prévues à cet effet. Fermez les poches pour que les batteries ne tombent pas.

### Quand les batteries sont-elles chargées ?

Pendant la charge de la batterie, une LED rouge clignote lentement sur la batterie. Une fois la batterie chargée, le voyant reste allumé en permanence. La batterie est maintenant prête à l'emploi.

### Comment fonctionne le contrôle de la chaleur

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes pour allumer la batterie. La LED rouge s'allumera.
- En appuyant 1, 2 ou 3 fois sur ce bouton, vous réglez le niveau de puissance souhaité.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, la batterie s'éteindra à nouveau.

### Autonomie de la batterie dans différents modes :

- Batterie 7,4 V 2200 : réglage bas : 6 heures – réglage moyen : 4,5 heures – réglage le plus élevé : 3 heures
- Batterie 7,4 V 2600 : réglage bas : 7 heures – réglage moyen : 5 heures – réglage le plus élevé : 3,5 heures

*Cette durée est une moyenne et dépend de facteurs externes, tels que la température extérieure.*

### Précautions d'utilisation et d'entretien

- Débranchez immédiatement les batteries si vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou de santé fragile (problèmes cardiaques, stimulateur cardiaque, etc.)
- Ne laissez pas les batteries sans surveillance et ne les chargez pas plus de 5 heures.

- N'utilisez pas de batteries autres que celles fournies.
- Nous recommandons de laver le produit à la main dans de l'eau tiède (15 – 30 °C) pour préserver la durée de vie et celle des circuits électriques. Retirez les batteries avant lavage. Ne pas sécher en machine ou au sèche-linge.
- La batterie peut être chargée et déchargée pendant environ 400 cycles. En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de la recharger tous les 3 mois pour conserver sa durée de vie.
- Ne pas stocker dans un endroit où la température est inférieure à – 20 °C et supérieure à 60 °C.
- Ne vous approchez pas d'un feu ou d'une source de chaleur forte qui pourrait endommager la batterie.
- Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie / circuit / système de chauffage) sont endommagés.

## Recyclage

Éliminez la batterie de la même manière que les batteries normales (centre de recyclage, point de collecte spécial désigné par la municipalité).